Reset PRAM

- Tastiera Windows

Tasto Windows + ALT + P + R

- Tastiera Mac



Da effettuare appena acceso e lasciare i tasti non appena si sente il secondo TONNNNNN..se non si sentisse il secondo TONNNNNN rifare la combinazione dopo poco l'accensione